

Wysyłanie SMS z Iridium na e-maila.

- 1/ Włącz telefon i poczekaj na zarejestrowanie.
 - 2/ Naciśnij menu, pojawi się opcja "Phone book".
 - 3/ Naciskając strzałkę w dół znajdź opcje "Messages", naciśnij OK.
 - 4/ Pojawi się opcja "Call voicemail".
 - 5/ Używając strzałki góra bądź dół znajdź opcje "Message Editor", naciśnij OK.
 - 6/ Jesteś gotowy do pisania wiadomości.
 - 7/ Zaczynij od adresu emailowego, następnie przerwa (space) i treść
(wiadomość może liczyć do 160 znaków w jednym SMS'ie)
Np. rkrasowski@yahoo.com Test wiadomosc na emaila z Iridium.
 - 8/ Nacisnij OK.
 - 9/ Zobaczysz na wyświetlaczu "Send message" , naciśnij OK.
 - 10/ "Enter number" wprowadź *2 , naciśnij OK.
 - 11/ Zobaczysz na wyświetlaczu "Sending Message", po chwili "Message Sent".
Udało się !!!
- Pamiętaj o wykasowywaniu wiadomości, telefon ma pamięć na 20 wiadomości
21ej nie dostaniesz.